

# ماستیک آکرلیک پروفاب ۶۶۶

## Acrylic Sealant Mastic

درزگیر آکرلیک سطوح غیر متحرک داخل ساختمان



### شرح

- سپس اجازه دهید سطح اجرا شده خشک شود، گیرش اولیه ماستیک آکرلیک ۶ ساعت بوده و گیرش نهایی آن جهت بهره برداری ۴۸ ساعت می باشد. ضمناً برای رنگ کردن سطح ماستیک کاری شده بهتر است چند روزی از خشک شدن چسب ماستیک گذشته باشد. زیرا در این صورت رنگ با قدرت جذب بیشتر و زیبایی ظاهری بهتری روی ماستیک اجرا می شود.

### جدول مشخصات فیزیکی و شیمیایی

عنوان	ویژگی
حالت فیزیکی	خمیر
رنگ	سفید
زمان خشک شدن سطحی	۲ ساعت در ۱ روز
زمان خشک شدن عمقی	۴ روز
مقاومت حرارتی	۲۰- الی +۸۰ درجه سانتیگراد
دمای کاربردی	۵- تا +۴۰ درجه سانتیگراد
PH	۷-۸
وزن مخصوص	۱/۰۶ gr/cm <sup>3</sup>

### نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه

### ایمنی

ابزارآلات اجرا را پس از مصرف بلافاصله بشوئید.  
این محصول جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.  
این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم در تماس باشد.  
در زمان اجرا از عینک و دستکش و لباس کار استفاده نمایید.  
در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

### بسته بندی

کارتیج ۴۵۰ میلی گرمی



### شرح

ماستیک درزگیر آکرلیک ، فرآورده ای تک جزئی مناسب برای پر کردن ترک ها و درزها در داخل و خارج از ساختمان می باشد . این محصول از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و برای درزگیری اتصالات ساکن مناسب می باشد.

### خواص و اثرات

- قابلیت رنگ آمیزی پس از خشک شدن
- حاوی محتویات فرار بسیار کم
- استفاده و تمیز کردن بسیار آسان است
- کاملاً واتر پروف پس از خشک شدن
- قابل استفاده بر روی تمامی سطوح متخلخل مانند
- آجر، بتن، چوب و غیره
- بدون بو

### کاربرد

- آب بندی درزهای کم حرکت بین مصالح مختلف
- ساختمانی (چوب، بتن، آجر و غیره)
- پر کردن ترک های دیوار و سقف.
- آب بندی اتصالات بین پنجره ها، دیوارها، درها و غیره

### میزان مصرف

میزان مصرف ماستیک آکرلیک پروفاب به حجم اعمال روی سطح و اندازه محل مورد نظر برای اجرا بستگی دارد.

### روش مصرف

برای اجرای چسب های ماستیک باید اول از محل موردنظر یا شکاف های سطح را به خوبی تمیز کنید. لازم است تا سطح مورد نظر کاملاً خشک بوده بطوری که عاری از گرد و خاک و چربی در روی سطح باشد. سپس به اندازه عمق شکاف، ماستیک را به آرامی روی سطح و یا شکاف بریزید. بعد از آن، با استفاده از ابزارهای مخصوصی مثل کاردک بتونه کاری یا مال به طور یکدست ماستیک را صاف کنید.